(GB)

Thank you! Enjoy your new Virobi Robotic Mop.

⚠ IMPORTANT

Read all instructions before use. Retain instructions for future reference.
Use only as described in this manual to avoid accidents and/or injuries.

HEALTH AND SAFETY WARNINGS

Never immerse unit or charger in water or other liquid • Unit does NOT have cliff sensors so it could fall down stairs, balconies, steps or other drops. • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. • Never touch the product in any way. • Only use original charger supplied. Do not attempt to use the charger with any other product nor attempt to charge this product with another charger. • Always unplug the appliance before cleaning or maintaining it. • Do not store or charge the unit outdoors. • Only use a replacement battery as supplied by the manufacturer. • Do not attempt to recharge a damaged battery. • The appliance must be disconnected from the mains supply when removing/replacing the battery. • Before using the machine and after any impact, check for signs of wear or damage and let repair by a service agent or a suitably qualified person as necessary • Do not use the appliance if any part or accessory is damaged or defective. • Repairs should be carried out only by a suitably qualified person. Contact Vileda Customer Service. • Only use replacement parts or accessories provided or recommended by Vileda.

Never pull any cleaning or caring liquid on the hose or the attachments, the unit might get stuck and harm your floor. • Keep product and accessories away from heat.

INTENDED USE

Designed for dry cleaning on hard surfaces only. • Do not use outdoors or on humid, wet surfaces or surfaces which where just freshly polished. • Use only on flat, even and hardened rooms. • Not suitable to use on carpets.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

For further help, technical advice, or to order spare or replacement parts please contact Vileda Customer Service

QUICK START ❷

Charge battery for 12 hours before first use.
1 Attach disposable pad with velcro 2 Press cleaning program button to start:
"•" SHORT PROGRAM: 30 mins. runtime. "••" LONG PROGRAM: Unit will automatically stop when it runs out of battery (120 mins. if battery was fully charged).
3 Stop by pressing any cleaning program button.
Dispose cleaning pad if necessary

CLEANING TIPS

Before each use, remove objects from the floors – clothing, papers, cords, fragile objects – to avoid entangling the unit wheels or soft base. With less obstacles in the room, Virobi will move faster and clean more in-depth. Best cleaning performance if used to clean one room at a time. Use Short Program for small rooms. Vileda normally clean up to 30m² in 30 mins (depends on factors such as room layout, type of furniture, etc...).

BATTERY CHARGING & RECHARGING ❷

Charge battery for 12 hours before first use. Remark: The Light indicator will turn green after 8 hours but continue 1st charging for 12 hours to fully exploit the battery capacity.
1 Switch off the unit and connect charger 2 Plug charger into suitable electrical socket
Light indicator will turn RED. Light indicator will turn green when fully charged.
Charging period for fully discharged battery: 8 hours
⚠ **WARNING:** Only use an additional battery provided or recommended by Vileda.

CLEANING THE UNIT

Use a damp cloth to clean sensor or wipe main unit. Ensure the main unit and the soft base are fully dry before using it again.
⚠ **WARNING:** *Do not use water, solvents or polishers.*

REMOVING AND CLEANING WHEELS ❸ ❹

1 Pull the wheels gently upwards until they come out. 2 Clean hairs and fluffs out of the wheel axis. Use small brush to remove dirt out of wheels profile. 3 Replace wheels by gently pushing them back into the coupler until it clips.

IN-DEPTH CLEANING ❺ ❻ ❼

1 Pull the wheels gently upwards until they come out. 2 Disassemble wheels by pushing flaps inwards until cover comes out. 3 Clean gears and inside chamber very gently with a small, dry brush. 4 Replace wheel axis back correctly and push cover until it clips.
Recommendation: clean wheels regularly to avoid excessive build-up of hair

BATTERY REMOVAL ❽ ❾

At the end of the product's or battery's life the battery should be removed for disposal and recycling.
Only a technically competent person should remove the battery.
1 Make sure charger is not connected. 2 Remove wheels. 3 Remove screws and lift off both battery covers. 4 Lift the battery packs so connectors can be seen. 5 Slide clear plastic covers from battery connectors. Push latch on connector and pull connector from battery terminal. 6 Remove battery packs 7 Dispose of battery packs in accordance with local authority.

⚠ **WARNING:** *NEVER touch both metal battery terminals at the same time with any metal object as this will short circuit the battery.*

LIGHT INDICATOR

SOLID GREEN:	product is running or is completely charged
SOLID RED:	battery is charging
BLINKING GREEN:	short cleaning program finished
SLOW BLINKING RED:	battery level is too low
FAST BLINKING RED:	unit blocked (e.g hair jamming)

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason	Possible solution
Poor cleaning and dust pick up.	• Cleaning pad too dirty. • Cleaning pad is damp. • Cleaning pad not fixed correctly.	• Change pad. • Change pad. • Verify pad fixation. Avoid wrinkles on pad.
Unit fails to operate.	• Battery flat. • Battery damaged or mechanical defect.	• Recharge battery for 8 hours. • Contact Vileda Support Line.
No light when charging.	• Charger not plugged correctly to mains socket. • Charger not fully plugged into main unit. • Defective main socket or charger.	• Push the charger fully into main socket. • Push charger fully into main unit. • Contact Vileda Support Line.
Light indicator turns red and blinks fast.	• Wheels blocked (eg. Hair jamming).	• Clean wheels.
Unit moves slowly or in small circles.	• Battery low. • Cleaning pad is too dirty. • Cleaning pad is damp. • Floor is wet. • Wheels blocked (eg. Hair, fluff).	• Recharge battery for 8 hours. • Dispose pad and use a new one. • Dispose pad and use a new one. • Make sure you use only on dry floors. • Clean wheels.

For further help, technical advice, or to order spare or replacement parts please contact Vileda Customer Service.

(I)

Grazie per aver acquistato un prodotto Vileda. Siamo certi che Virobi Robot Catturapolvere saprà soddisfare le Sue esigenze.

⚠ IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI.
Per evitare incidenti o infortuni utilizzare il prodotto secondo le modalità prescritte nel presente manuale.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Non immergere l'unità o il caricabatterie in acqua o altri liquidi • Non utilizzare il prodotto per la pulizia delle scale o balconi. L'unità non è dotata di sensore del vuoto e può cadere. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini di età inferiore a 14 anni) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte a meno che non siano controllati o istruiti all'uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati quando il prodotto è in funzione. Non versare nessun liquido di pulizia sul pavimento o sul panno, il prodotto potrebbe bloccarsi e danneggiare il tuo pavimento. Tenere il prodotto e gli accessori lontano da superfici calde. Non modificare in nessun modo il prodotto o il caricabatterie. Usare esclusivamente il caricabatterie fornito all'interno della confezione dell'apparecchio. Non utilizzare il caricabatterie in dotazione per ricaricare altri prodotti. L'utilizzo di un caricabatterie diverso da quello in dotazione può causare incendi e/o l' esplosione della batteria. Disconnettere sempre il caricabatterie prima di procedere alle operazioni di pulizia o di manutenzione. Non conservare o ricaricare il prodotto all'esterno. Utilizzare batterie di ricambio solo se fornite da Vileda. Non tentare di ricaricare una batteria danneggiata. Disconnettere il caricabatterie prima di procedere alle operazioni di pulizia o di rimozione della batteria. Prima di utilizzare il prodotto e dopo ogni collisione con mobili ed oggetti, verificare che non vi siano segni di danneggiamento o usura. Non utilizzare il prodotto se una delle sue componenti è danneggiata o difettosa. Non tentare di riparare il prodotto. In caso di danneggiamento o di difetto contattare il numero verde 800-074-500. Utilizzare esclusivamente ricambi o accessori forniti o raccomandati da Vileda.

Non utilizzare il prodotto per aspirare liquidi o tirare gli apparecchi elettrici per il cavo o per il tubo flessibile. Tenere il prodotto e gli accessori lontano da superfici calde.

DESTINAZIONE D'USO - LIMITAZIONI D'USO

Il prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia a secco di pavimenti lisci. Non usare all'esterno né su superfici umide o bagnate né su superfici che sono state appena lucidate. Il prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia di ambienti interni. Non usare all'esterno o sul balcone. Utilizzare soltanto per la pulizia di stanze piane, regolari e ben illuminate.

PULIRE CON VIROBI ❷

Caricare la batteria per 12 ore prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
1 Applicare il panno riutilizzabile con velcro e premere il pulsante sotto la base flessibile. 2 Per avviare Virobi selezionare il programma di pulizia premendo uno dei due pulsanti: "•" PROGRAMMA DI PULIZIA BREVE da 30 minuti. "••" PROGRAMMA DI PULIZIA LUNGO da 120 minuti se la batteria è completamente carica 3 Per fermare Virobi in qualsiasi momento premere uno dei due pulsanti indicati al precedente punto.
Al termine delle operazioni di pulizia verificare lo stato di usura del panno catturapolvere e se necessario procedere alla sostituzione ed allo smaltimento dello stesso.

SUGGERIMENTI PER UNA PULIZIA EFFICACE

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere dal pavimento oggetti quali tessuti, vestiti, fogli di carta, cordicelle per richiudere le tende, fili elettrici e tutti gli oggetti fragili poiché potrebbero intralciare o bloccare le ruote. Con meno ostacoli Virobi può muoversi più rapidamente e pulire più a fondo. Virobi assicura le migliori prestazioni se per volta pulisce una sola stanza. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso a Brevi per stanze piccole. Virobi pulisce fino a 30mq in 30 minuti (Dipende da alcuni fattori come la disposizione della stanza, il tipo di mobili, ecc.).

CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA ❸

Caricare la batteria per 12 ore prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Attenzione: anche se l'indicatore di ricarica diventa verde dopo 8 ore, terminare la prima ricarica per 12 ore in modo da sfruttare la massima capacità della batteria.
1 Spegnere l'unità prima di ricaricarla. 2 Connetti il caricabatterie ad una presa di corrente elettrica.
L'indicatore di ricarica diventa rosso quando il caricabatterie è connesso e la batteria è in ricarica. L'indicatore luminoso diventa verde quando la batteria è completamente carica.
Successivamente al primo utilizzo caricare Virobi per circa 8 ore.
ATTENZIONE: *Utilizzare solo il caricabatterie di ricambio solo se fornito da Vileda.*

PULIRE L'UNITÀ PRINCIPALE

L'unità principale può essere pulita con un panno umido. Assicurarsi che l'unità principale e la base flessibile siano completamente asciutte prima di utilizzare nuovamente Virobi.
⚠ **ATTENZIONE:** *non usare acqua, solventi o lucidanti per pulire la parte esterna dell'unità. Spolverare con un panno asciutto.*

RIMUOVERE E PULIRE LE RUOTE ❹ ❺

1 Estrarre le ruote tirandole su delicatamente fino a sganciarle. 2 Rimuovere capelli e polvere dall'asse delle ruote. Utilizzare una piccola spazzola per rimuovere lo sporco dalle ruote. 3 Riposizionare le ruote premendole, delicatamente, sotto la base fino ad udire un "clap".

PULIZIA A FONDO DEGLI INGRANAGGI ❻ ❼ ❽

1 Estrarre le ruote tirandole su delicatamente fino a sganciarle. 2 Smontare le ruote piegando le due linguette di plastica all'interno fino a sbloccare il coperchio. 3 Pulire gli ingranaggi all'interno del vano con una piccola spazzola asciutta molto delicatamente. 4 Ricollocare l'asse delle ruote correttamente e richiudere il coperchio fino ad udire un "clap".
Raccomandazione: una regolare pulizia è necessaria per prevenire un eccessivo accumulo di capelli che potrebbe danneggiare Virobi.

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA ❽ ❾ ❿

Al termine del ciclo di vita del prodotto o della batteria di Vileda, la batteria deve essere rimossa dal prodotto e smaltita correttamente attraverso la raccolta separata.
1 Assicurarsi che il caricabatterie non sia collegato. 2 Rimuovere le ruote. 3 Rimuovere le due viti e sollevare il coperchio del vano batteria. 4 Estrarre la batteria fino a vedere i connettori. 5 Rimuovere la plastica trasparente che ricopre il connettore. Premere il fermo sui connettori e tirare via il connettore dal polo della batteria. 6 Rimuovere la batteria dal prodotto. 7 Smaltire in sicurezza la batteria secondo la normativa vigente.
AVVERTENZA: NON TOCCARE contemporaneamente entrambi i poli in metallo della batteria con oggetti metallici poiché la batteria potrebbe andare in corto-circuito e causare un incendio.

INDICATORE DI FUNZIONAMENTO/RICARICA

LUCE FISSA VERDE:	il prodotto è in funzionamento oppure la batteria è completamente carica.
LUCE FISSA ROSSA:	il prodotto è in ricarica.
LUCE DI COLORE VERDE LAMPEGGIANTE:	Inizia che il programma di pulizia breve è terminato. L'indicatore si spegnerà automaticamente dopo 8 ore.
LUCE ROSSA AD INTERMITTENZA LENTA:	La batteria è scarica.
LUCE ROSSA AD INTERMITTENZA VELOCE:	L'unità è bloccata (ad esempio da capelli).

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Bassa capacità di raccolta della polvere.	• Il panno catturapolvere è troppo sporco. • Il panno catturapolvere è umido. • Il panno catturapolvere non è fissato correttamente.	• Sostituisci il panno catturapolvere. • Sostituisci il panno catturapolvere. • Verifica che il panno sia correttamente fissato alla base flessibile utilizzando l'attacco in velcro. Evitare la presenza di pieghe sul panno.
L'unità non funziona.	• La batteria è scarica. • Batteria danneggiata o difettosa.	• Ricaricare la batteria per 8 ore. • Contattare Vileda al Numero Verde 800-074-500.
L'indicatore non si accende quando è in ricarica.	• Il caricabatterie non è inserito bene nella presa. • Lo spinotto del caricabatterie non è inserito bene nell'unità. • Il caricabatterie o la presa di corrente sono difettosi.	• Inserire correttamente il caricabatterie nella presa di corrente. • Controllare che lo spinotto del caricabatterie sia inserito bene nell'unità. • Contattare Vileda al Numero Verde 800-074-500.
L'indicatore diventa rosso e lampeggia velocemente.	• L'unità è bloccata (ad esempio da capelli).	• Pulire le ruote.
L'unità si muove lentamente o circolarmente.	• La batteria è scarica. • Il panno catturapolvere è troppo sporco. • Il panno catturapolvere è umido. • Il pavimento è bagnato. • Le ruote sono bloccate (ad esempio da capelli, polvere, ecc).	• Ricaricare la batteria per 8 ore. • Sostituisci il panno catturapolvere. • Sostituisci il panno catturapolvere. • Verifica che il pavimento sia completamente asciutto. • Pulire le ruote.

Per maggiore aiuto, consigli tecnici, acquisto di parti di ricambio e di panni catturapolvere o reclami contattare il servizio consumatori Vileda al Numero Verde 800-074-500.

(D)

Vielen Dank, dass Sie sich für den neuen Virobi Staub- und Schmutzroboter entschieden haben und viel Spaß bei der Anwendung!

⚠ WICHTIG

Bitte lesen Sie alle Hinweise und Bedienungsanleitungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch auch für spätere Fragen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die Bereiche, die in dieser Bedienungsanleitung genannt werden.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Tauchen Sie den Virobi oder das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Das Gerät verfügt über KEINEN speziellen Sensor für Stufenerkennung, so dass es Treppen, Balkone, Stufen und andere Gefälle herunterfallen könnte. • Dieses Gerät ist nicht für die Anwendung durch Personen (einkluisve Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Wissen, außer sie werden beaufsichtigt oder haben Anweisungen zur Anwendung des Gerätes von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person bekommen. Nicht als Spielzeug verwenden; seien Sie vorsichtig, wenn das Gerät von Kindern verwendet wird. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Pflegemittel auf ihrem Boden oder auf dem Gerät, da das Gerät dann stecken bleiben oder Ihren Boden beschädigen könnte. Halten Sie das Gerät und dessen Zubehör von Hitze fern. Belassen Sie das Gerät oder den Akku stets in seinem Originalzustand. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ausfallersatzteil. Verwenden Sie keine anderen Auftadegeräte und laden Sie kein anderes Gerät mit dem mitgelieferten auf. Stecken Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es reinigen. Bewahren und laden Sie das Gerät nicht im Freien auf. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzakkus des Herstellers. Versuchen Sie nicht einen beschädigten Akku aufzuladen. Wenn Sie den Akku auswechseln oder herausnehmen, sollte das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Untersuchen Sie das Gerät vor und nach dem Einsatz auf Verschleißspuren oder Beschädigungen und lassen Sie es falls nötig vom Kundenservice oder einer qualifizierten Person reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls Teile beschädigt oder defekt sein sollten. Reparaturen sollten nur von einer qualifizierten Person ausgeführt werden. Kontaktieren Sie den Vileda Kundenservice. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile oder Zubehörteile, die von Vileda hergestellt oder empfohlen wurden.

EMPFOHLENE BENUTZUNG

Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Benutzung auf harten Oberflächen entwickelt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf feuchten, nassen Oberflächen oder auf frisch polierten Oberflächen. Verwenden Sie es ausschließlich auf flachen, ebenen und eingegrenzten Räumen. Nicht für die Teppichreinigung geeignet. DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT.

Bei weiteren Fragen, oder um technische Hinweise oder Ersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Vileda Kundenservice.

INBETRIEBNAHME ❷

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme 12 Stunden auf.

1 Fixieren Sie das Staubtuch auf die haftende Unterseite des Tuchhalters. 2 Wählen Sie das Reinigungsprogramm per Tastendruck:
"•" SCHNELLREINIGUNGSPROGRAMM: 30 Min. Dauer. "••" INTENSIVREINIGUNGSPROGRAMM: Diese Einheit endet mit der Akkuaufzeit automatisch (ca. 120 Minuten bei voll aufgeladenem Akku). 3 Um einen Reinigungsvorgang zu unterbrechen, können Sie jederzeit eine der Bedienungstasten drücken. Nach Beendigung kann das elektrostatische Staubbuch, wenn nötig, entfernt und entsorgt werden.

REINIGUNGSHINWEISE

Entfernen Sie vor der Benutzung Dinge wie Kleidung, Papier, Zugschnüre für Jalousien oder Vorhänge und zerbrechliche Objekte, die mit dem Tuchhalter oder den Rollen in Berührung kommen könnten.

Mit weniger Hindernissen im Raum reinigt der Virobi schneller und gründlicher. Die beste Reinigungsleistung wird erzielt, wenn der Virobi auf einmal nur für einen Raum verwendet wird. Wählen Sie das Schnellreinigungsprogramm für kleine Räume. Unter normalen Umständen reinigt der Virobi 30m² in 30 Minuten. (abhängig von verschiedenen Raumausführungen, wie Bodenbelag, Möbelausstattung etc. ...).

AUFLADEN DES AKKUS ❷

Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung für 12 Stunden auf. Hinweis: Die Hinweisleuchte leuchtet bereits nach 8 Stunden GRÜN auf. Fahren Sie dennoch mit dem ersten Aufladen für die Dauer von 12 Stunden geladen ist, um die Kapazität des Akkus vollständig auszunutzchöpfen.
1 Schalten Sie das Gerät ab und verbinden Sie das mitgelieferte Ladegerät mit der Ladevorrichtung. 2 Verbinden Sie das Ladekabel mit einer passenden Steckdose. Die Hinweisleuchte leuchtet ROT auf. Die Hinweisleuchte leuchtet GRÜN auf, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Das komplette Aufladen des Akkus dauert ca. 8 Stunden.
WARNUNG: Benutzen Sie nur den Zusatzakku, der vom Hersteller produziert oder empfohlen wird.

REINIGEN DER HAUPTEINHEIT

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Haupteinheit zu reinigen oder abzuwischen. Stellen Sie sicher, dass die Haupteinheit und die Basis vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.
⚠ **WARNUNG:** *Verwenden Sie weder Wasser, noch Lösungsmittel, noch chemische Reinigungsmittel.*

ENTFERNEN UND SÄUBERN DER ROLLEN ❸ ❹

1 Ziehen Sie die Rollen vorsichtig vom Gehäuse weg, bis sie sich lösen. 2 Entfernen Sie Staub und Haare aus den Rollenachsen. Verwenden Sie eine kleine Bürste, um Schmutz aus den Mehrgroofil zu entfernen. 3 Setzen Sie die Rollen nach der Säuberung vorsichtig wieder zurück in die ursprüngliche Einrastposition, bis Sie ein Klickgeräusch wahrnehmen.

GRÜNDLICHE KOMPLETTREINIGUNG ❺ ❻ ❼

1 Ziehen Sie die Rollen vorsichtig vom Gehäuse weg, bis sie sich lösen. 2 Demontieren Sie die Rollen, indem Sie beide Einrast-Laschen drücken, bis die Nasen sich lösen. 3 Reinigen Sie das Getriebe und die innere Kammer vorsichtig mit einer kleinen, trockenen Bürste. 4 Setzen Sie die Rolleneinheit ein, bis Sie ein Klickgeräusch wahrnehmen. Empfehlung: Säubern Sie die Räder regelmäßig, um extreme Haarbildung zu vermeiden.

ENTSORGUNG DES AKKUS ❽ ❾ ❿

Am Ende der Lebensdauer des Geräts oder des Akkus sollte der Akku aus dem Gerät entfernt und entsprechend entsorgt werden.
Der Akku sollte nur von einer technisch versierten Person entfernt werden.
1 Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht angesteckt ist. 2 Entfernen Sie die Rollen. 3 Entfernen Sie die Sicherungsschrauben und nehmen Sie beide Akkuschutzkappen ab. 4 Heben Sie die Akkublöcke soweit an, dass Sie die Kontaktstellen sehen können. 5 Schieben Sie die durchsichtigen Plastikhüllen von den Kontaktstellen. Drücken Sie den Schnappverschluss auf der Kontaktstelle und ziehen Sie die Kontaktstellen vom Akkupol. 6 Entfernen Sie die Akkus 7 Entsorgen Sie die Akkus sicher und in Einklang mit ihren lokalen Entsorgungsrichtlinien.
WARNUNG: Berühren Sie NIEMALS beide Akkupole zur gleichen Zeit mit sämtlichen Metallgegenständen. In Folge können kurze, elektronische Ströme in dem Akku enstehen.

HINWEISLEUCHTE

GRÜNES LEUCHTEN:	Das Gerät läuft oder ist vollständig aufgeladen.
ROTES LEUCHTEN:	Das Gerät wird aufgeladen.
BLINKENDE GRÜNE LEUCHTE:	Das Schnellreinigungsprogramm wurde beendet.
LANGSAM BLINKENDE, ROTE LEUCHTE:	Schwacher Akkustatus.
SCHNELL BLINKENDE, ROTE LEUCHTE	Das Gerät ist verstopft (z.B. durch einen Haarknäuel).

PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Möglicher Grund	Möglicher Lösungsvorschlag
Schlechte Reinigung und Schmutzaufnahme.	1. Das Staubbuch ist zu schmutzig. 2. Das Staubbuch ist feucht. 3. Das Staubbuch wurde nicht korrekt angebracht.	1. Entfernen Sie das Staubbuch und bringen Sie ein neues an. 2. Entfernen Sie das Staubbuch und bringen Sie ein neues an. 3.Vergewissern Sie sich, dass das Staubbuch korrekt am Tuchhalter angebracht ist. Wichtig ist dabei, dass keine Falten entstehen und die Klappen fixiert sind.
Das Gerät lässt sich nicht bedienen.	1. Niedriger Akkustand. 2. Der Akku ist beschädigt oder hat einen Defekt.	1.Laden Sie den Akku für 8 Stunden auf. 2. Kontaktieren Sie den Vileda Kundenservice.
Fehlende Hinweisleuchte beim Aufladen des Geräts.	1. Das Ladegerät wurde nicht richtig an der Vorrichtung befestigt. 2.Das Ladegerät wurde nicht korrekt in die Steckdose oder Haupteinheit gesteckt. 3.Beschädigtes Gerät oder Ladekabel.	1.Drücken Sie das Ladegerät vollständig in die Vorrichtung. 2.Entfernen Sie das Staubbuch und bringen Sie ein neues an. 3. Kontaktieren Sie den Vileda Kundenservice.
Das Hinweisleuchte wird rot und blinkt schnell.	1. Die Rollen sind blockiert (z.B. durch ein Haarknäuel).	1. Reinigen Sie die Rollen.
Das Gerät bewegt sich sehr langsam oder fährt nur noch kleine Kreise.	1. Niedriger Akkustand. 2. Das Staubbuch ist zu dreckig. 3. Das elektrostastische Staubbuch ist feucht. 4. Der Boden ist nass. 5. Die Rollen sind blockiert (z.B. durch ein Haarknäuel).	1. Laden Sie den Akku für 8 Stunden auf. 2. Entfernen Sie das Staubbuch und bringen Sie ein neues an. 3. Entfernen Sie das Staubbuch und bringen Sie ein neues an. 4.Vergewissern Sie sich, dass der Boden trocken ist. 5. Reinigen Sie die Rollen.

Bei weiteren Fragen, oder um technische Hinweise oder Ersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Vileda Kundenservice.
Vileda Kundenservice: Tel.-Nr.: 06201/8078941, E-Mail: vileda-info@fhp-sw.com

(E)

¡Gracias! Disfrute de su nueva Mopa Robot.

⚠ IMPORTANTE

Leer todas las instrucciones antes de usar. Guarde las instrucciones para futuras consultas. Usar el aparato sólo como se describe en este manual para evitar accidentes o daños.

ADVERTENCIAS DE SALUD Y SEGURIDAD

Nunca sumerjir el aparato o el cargador en agua o cualquier otro líquido. El aparato no tiene sensores de altitud, por lo que puede caer por las escaleras, balcones, escaleras u otros cambios de niveles similares. Este aparato no es adecuado de usar por personas (incluidos niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales; o con falta de experiencia y conocimiento, salvo tengan supervisión o instrucciones de uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. Nunca coloque líquido en el aparato o en el suelo, el aparato podría atascarse y dañar su suelo. Mantenga el producto y los accesorios lejos del calor. Nunca modificar el cargador o el producto de ninguna manera. Sólo utilizar el cargador suministrado. No intentar utilizar el cargador con cualquier otro producto ni intentar cargar el producto con otro cargador. Desconectar siempre el cargador antes de iniciar la limpieza o antes de iniciar la limpieza de mantenimiento del propio aparato. No guarde o cargue el aparato al aire libre. Si necesita sustituir la batería, deberá utilizar sólo una que sea suministrada por el fabricante. No intente cargar una batería que esté dañada. El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica cuando se retire o se cambie la batería. Antes de usar el aparato y después de cualquier impacto, verificar si existen señales de desgaste o deterioro. En caso de duda, no utilizar el aparato y ponerse en contacto con un servicio técnico o a una persona debidamente cualificada. No utilizar el aparato si alguna de las partes o accesorios están dañados o tienen algún defecto. Las reparaciones deben estar efectuadas sólo por técnicos cualificados. Sólo utilizar recambios o accesorios suministrados o recomendados por Vileda.

USO CORRECTO DEL APARATO

Diseñado para ser usado en seco y en superficies duras solamente. No utilizar en superficies exteriores ni en superficies húmedas, superficies mojadas o superficies recién pulidas. Utilizar sólo en suelos planos y homogéneos. No adecuado para alfombras o moquetas. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Para más información, consejo técnico, o para solicitar recambios o piezas de repoisición o su sustitución, por favor contactar con el Servicio a Cliente de Vileda.

(I)

INICIO RÁPIDO ❷

Cargue la batería durante 12 horas antes de la primera utilización.
1 Pegue el disco de limpieza desechable en el velcro de la parte inferior de la base flexible. 2 Para iniciar el aparato, seleccione el programa de limpieza que desee apretando uno de los botones:
"•" PROGRAMA CORTO: 30 minutos. "••" PROGRAMA LARGO: El aparato parará automáticamente cuando se quede sin batería (120 minutos si la batería está cargada completa). 3 Para parar el aparato, presione uno de los dos botones del Programa de Limpieza. Si es necesario, tire el disco de limpieza desechable utilizado a la basura.

CONSEJOS DE LIMPIEZA

Antes de cada utilización, retirar objetos del suelo - ropa, papeles, cuerdas, objetos frágiles - para evitar que se queden enredados en las ruedas o en la base flexible. Cuanto menos obstáculos en la habitación, más rápido y mejor limpiará Virobi. Mejor resultados si limpia una habitación cada vez. Utilizar Programa de Limpieza Corto para habitaciones pequeñas. Virobi normalmente consigue limpiar hasta 30m² en 30 minutos (Depende de factores como la disposición de la habitación, el tipo de muebles, etc.).

CARGA Y RECARGA DE LA BATERÍA ❸

Cargue la batería durante 12 antes de la primera utilización. Nota: El indicador de luz se volverá verde después de 8 horas, pero continue la primera carga durante 12 horas para aprovechar al máximo la capacidad de la batería.
1 Apagar el aparato y conectar al cargador. 2 Conectar el cargador a la toma eléctrica adecuada.
La luz indicadora se volverá ROJA. La luz indicadora se volverá verde cuando se haya completado la carga.
Periodo de carga para una batería completamente descargada: 8 horas.
AVISO: Utilice una batería de sustitución que sea suministrada o recomendada sólo por Vileda.

LIMPIEZA DEL APARATO

Utilizar una gamuza húmeda para limpiar el aparato. Asegurarse de que tanto el aparato como la base flexible están secos antes de volver a utilizar el producto.
⚠ **AVISO:** *No sumergir en agua, y no utilizar disolventes o pulidores.*

RETIRAR Y LIMPIAR LAS RUEDAS ❹ ❺

1 Estirar cuidadosamente las ruedas hacia fuera hasta que se suelten. 2 Desmontar las ruedas presionando la patilla más pequeña del eje central hasta que se suelte. 3 Cuidadosamente limpie en seco el mecanismo interior con un pequeño cepillo seco. 4 Reinstalar las ruedas.

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD ❻ ❼

1 Estirar cuidadosamente las ruedas hacia fuera hasta que se suelten. 2 Desmontar las ruedas presionando la patilla más pequeña del eje central hasta que se suelte. (Fig. 6) 3 Cuidadosamente limpie en seco el mecanismo interior con un pequeño cepillo seco. (Fig. 7) 4 Una vez limpio el eje, volver a cerrar colocando las ruedas en el soporte, verificando que coincidan los diferentes tamaños del eje de las ruedas con su soporte y presionando la tapa hasta que las piezas laterales estén y se oigan un click.
Recomendación: Limpiar las ruedas regularmente para evitar exceso de pelos acumulados.

DESECHAR LA BATERÍA ❽ ❾ ❿

Al final del ciclo de vida del producto o de su cargador, la batería debe ser desechada y reciclada. Sólo una persona técnicamente cualificada deberá desechar la batería.
Asegurarse de que el cargador no está conectado. 2 Retirar las ruedas (Fig. 4). 3 Retirar los tornillos y levantar ambas tapas de la batería (Fig. 8). 4 Levantar la batería para que se puedan ver los conectores. 5 Presionar con fuerza la capa plástica para desbloquear el seguro y trar hasta separar el conector de la batería. (Fig.9) 6 Retire la batería del producto. 7 Reciclar la batería con seguridad de acuerdo con la autoridad local.
AVISO: NUNCA tocar las terminales metálicas del cargador al mismo tiempo que toca cualquier otro objeto metálico, ya que puede provocar un corto circuito.

INDICADOR DE LUZ

VERDE:	Producto en funcionamiento o completamente cargado.
ROJO:	Batería se está cargando.
VERDE INTERMITENTE:	Programa de limpieza corto, terminó.
ROJO INTERMITENTE LENTO:	Batería demasiado baja.
ROJO INTERMITENTE RÁPIDO:	Aparato bloqueado (ejemplo: pelos enredados).

AYUDA A LA IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible razón	Posible solución
Limpieza y recogida de suciedad ineficientes.	• El disco de limpieza está demasiado sucio. • El disco de limpieza está húmedo. • El disco de limpieza no ha sido fijado correctamente.	• Sustituir el disco de limpieza por uno nuevo. • Sustituir el disco de limpieza por uno nuevo. • Verificar que el disco de limpieza esté fijado correctamente. Es importante que en el disco no se formen arrugas.
Aparato falla durante la limpieza.	• Batería débil. • Batería dañada o defectuosa.	• Cargar bateria durante 8 horas. • Contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Vileda.
La luz indicadora no se enciende cuando está el cargador conectado.	• El cargador no está introducido correctamente en la toma de corriente. • El cargador no está totalmente introducido en el orificio de carga del aparato. • Defecto en la entrada de carga del aparato o en el cargador.	• Empujar el cargador para ajustarlo perfectamente a la toma de corriente. • Empujar la clavija del cargador hasta que quede totalmente ajustada a la entrada del cargador del aparato. • Contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Vileda.
La luz indicadora se vuelve roja y parpadea rápidamente.	• Ruedas bloqueadas (ejemplo: pelos enredados).	• Limpiar las ruedas como se indica anteriormente.
El aparato se mueve despacio o en círculos pequeños.	• Batería débil. • El disco de limpieza está demasiado sucio. • El disco de limpieza está húmedo. • El suelo está mojado. • Ruedas bloqueadas (ejemplo: pelos enredados).	• Cargar bateria durante 8 horas. • Sustituir el disco de limpieza por uno nuevo. • Sustituir el disco de limpieza por uno nuevo. • Asegurarse de que sólo se utiliza el aparato en suelos secos. • Limpiar ruedas como se indica anteriormente.

Para más información, consejo técnico, o para solicitar piezas de sustitución, por favor contactar con el Servicio al Cliente de Vileda.

(P)

Obrigado! Disfrute do seu novo ViRobi Mopa Robô.

⚠ IMPORTANTE

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA.
Utilize o aparelho apenas como descrito neste manual para evitar acidentes e/ou outros ferimentos.

AVISOS DE SEGURANÇA E SAÚDE

Nunca imergir o aparelho ou o carregador em água ou noutros líquidos. O aparelho não possui sensores de altitude, pelo que pode cair de varandas, degraus ou de outros locais similares. • Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou com pouca experiência e/ou conhecimento, a não ser que tenham a supervisão de uma pesso