GB INSTRUCTION MANUAL, WARNINGS AND PRODUCT GUARANTEE
① MANUALE DI ISTRUZIONI, AVVERTENZE E GARANZIA CONVENZIONALE
② GEBRUIKSAANWIJZING, WAARSCHUWINGEN EN PRODUCTWAARBORG
③ MANUAL DE INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y GARANTÍA DE PRODUCTO
④ MANUAL DE INSTRUÇÕES, AVISOS E GARANTIA DE PRODUTO

Unit parts • Contenuto • Inhalt • Pieces • Samenstelling • Componentes de la unidad • Identificação das peças

GB
1 Handle
2 Tank Housing
2.1 LED sign
3 Frame
4 Cleaning Pad
5 Cable
+ User Manual

① 1 Manico
2 Serbatoio
2.1 Legenda indicatori luminosi
3 Telaio
4 Panno per la pulizia
5 Cavo di alimentazione
+ Manuale di Istruzioni ed Avvertenze

② 1 Steel
2 Behälter
2.1 LED-Lampe
3 Wischrahmen
4 Wischbezug
5 Kabel
+ Gebrauchsanweisung

③ 1 Stiel
2 Behälter
2.1 Ein-/Ausschalter
3 Wischrahmen
4 Wischbezug
5 Kabel
+ Handleiding

FR 1 Manche
2 Réservoir
2.1 Bouton lumineux
3 Tête
4 Housse / Recharge
5 Cordon
+ Notice d'utilisation

④ 1 Steel
2 Reservoir
2.1 LED licht
3 Voetstuk
4 Hoes / Vervanging
5 Kabel
+ Handleiding

ES 1 Mango
2 Depósito
2.1 Luzes indicativas
3 Estrutura
4 Recarga têxtil
5 Fio elétrico
+ Manual de utilização

GB **A.** Spia verde fissa: apparecchio pronto all'uso
B. Spia rossa fissa: apparecchio collegato alla presa di corrente ed in standby
C. Spia rossa che lampeggia (ad intervalli di 1 sec): l'apparecchio sta scaldando l'acqua
D. Spia rossa che lampeggia velocemente: quantità d'acqua non sufficiente nel serbatoio, rabboccare

① **A.** Grünes Licht: das Gerät ist einsatzbereit
B. Rotes Licht: das Gerät ist angeschlossen
C. Blinkendes rotes Licht (1 Sek. Intervall): das Gerät heizt auf
D. Schnell blinkendes rotes Licht: bitte Wasser nachfüllen

② **A.** Groen licht : klaar voor gebruik
B. Rode licht : apparaat is aangesloten
C. Knipperend rood licht (interval van 1 s) : apparaat warmt op
D. Snel knipperend rood licht : te weinig water in het reservoir

③ **A.** Luz verde fija: el aparato está listo para ser usado.
B. Luz roja fija: el aparato está enchufado.
C. Luz roja intermitente (intervalo de 1 seg.): el aparato se está calentando.
D. Luz roja intermitente rápida: no hay suficiente agua en el depósito

FR **A.** Voyant vert allumé : prêt à l'utilisation
B. Voyant rouge allumé : appareil branché
C. Voyant rouge clignotant (intervalle 1 s) : appareil en chauffe
D. Voyant rouge clignotant rapidement : manque d'eau dans le réservoir

④ **A.** Groen solid light: Device is ready to use
B. Red solid light: Device is connected
C. Red flashing light (1 sec interval): Device is heating up
D. Red light flashing quickly: Not enough water in the tank

ES **A.** Luz verde fija: el aparato está conectado a la corriente y en modo de espera
B. Luz roja fija: el aparato está en funcionamiento
C. Luz roja intermitente (intervalo de 1 seg.): el aparato se está calentando
D. Luz roja intermitente rápida: no hay suficiente agua en el depósito

Operation • Come utilizzare il prodotto • Anwendung des Gerätes • Fonctionnement • Handeling Funcionamiento • Funcionamento

Thank you for purchasing our new Vileda 100°C!

This manual represents an indispensable guide for the correct and safe use of the Vileda 100°C. Therefore, you should read all the instructions before using the product for the first time. It contains information necessary to ensure that the product can be used in compliance with safety standards and environmental protection for the entire period of product usage. Retain this document for future reference. Instructions also available on: www.vileda.com.

This appliance is intended for indoor private household use only.

SYMBOLS IN THE OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ Danger -Immediate danger that can cause severe injury or death.
⚠ Warning - Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.
⚠ Caution - Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

SYMBOLS ON THE MACHINE

⚠ Warning: Danger of scalding.

⚠ GENERAL WARNINGS

Read all instructions carefully before use.
Retain instructions and warnings manual for any future reference.
IGNORING THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAN CAUSE DANGER TO HEALTH AND SAFETY AS IT MAY CAUSE FIRE, ELECTRIC SHOCK AND SERIOUS INJURY.

⚠ HEALTH AND SAFETY WARNINGS

• Never immerse unit in water or other liquid, especially whilst plugged into the socket. • Do not direct hot steam at people, animals, electrical appliances or electrical outlets. The liquid or steam must not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens. • Do not store outside your house e.g. balcony and do not expose to sunlight or rain. • The appliance shall not be left unattended while it is connected to the supply mains. • Never pull the cable to disconnect the appliance from the socket. Keep the appliance lead away from heat, oil and sharp edges. • Do not use appliance in an enclosed space filled with vapour given off by oil-based paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapours.
⚠ Caution! Do not use on unsealed wood or unsealed laminate floors. On surfaces that have been treated with wax or even some un-waxed floors, the sheen may be removed by the heat. It is always recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding. We also recommend that you check the use and care instructions from the floor manufacturer. • Never put aromatic, alcoholic or detergent products into the water tank, as this may damage the appliance or make it unsafe for use. ⚠ The appliance emits very hot steam. This means that the cleaning pad area gets very hot during use. • Caution! Always wear suitable shoes when using the appliance and when changing the accessories on your Vileda 100°C. Do not wear slippers or open toed footwear. ⚠ Do not open the water tank cap when the appliance is plugged into the electrical socket or immediately after the product has heated up. Open the tank only when the product is standing upright and stable. ⚠ Close the water tank cap carefully after filling or re-filling with water by turning it 90 degrees clockwise until lock position. • For floor use only; do not use the unit upside down. This appliance is intended for indoor household use only. • Do not use in swimming pools containing water. • When not in use, the appliance should be stored in a dry place, in an upright position. • Children should not have access to stored appliances. • Unplug the appliance and allow to cool before performing any maintenance. • The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance. • Not to be used on carpets.

⚠ PERSONAL SAFETY

• The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance out of reach of children when it is energized or cooling down. • Additional residual risks may arise when using the appliance which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.
Use only with the manufacturers recommended attachments.

⚠ ELECTRICAL SAFETY

• The appliance must only be connected to an electrical supply which has been installed in accordance with IEC 60364. The appliance must only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance. • The appliance must only be used with the power cord provided with the appliance. • Before use, check the appliance for damaged or defective parts. • Before use, regularly check the power cord for signs of damage or ageing. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. • The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking • Do not abuse the power cord. Never carry the appliance by the cord. • Keep the power cord away from hot surfaces and sharp edges. • Unplug the power cord before filling the tank with water and start using the product. • Do not charge the product near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water, as the proximity of water presents a hazard. • Never use the product whilst it is plugged into the socket. • Unplug the power cord from the socket before storing the appliance or whenever the system is ready to use. • Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual. • In an emergency situation contact professional help immediately! • Do not leave the appliance connected to an electrical socket when not in use. • Do not handle the appliance with wet hands when plugged into the electrical socket. • Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, pull cord around sharp corners or expose cord to heated surfaces. ⚠ If the home security circuit breaker activates whilst using the appliance, discontinue product use immediately and contact the customer support centre (beware of the risk of electrical shock).

SERVICE

• Do not use the appliance if any part of the power cord or plug is damaged or defective. • Repairs should be carried out by a service agent or a suitably qualified person in accordance with relevant safety regulations. Repairs by unqualified persons could be dangerous. • Never modify or open the appliance in any way as this may increase the risk of personal injury.

ASSEMBLY AND PAD REMOVAL

• Before attempting any of the following operations, make sure that the appliance is unplugged and cold. ❶ Slide the handle into the main section of the appliance until it clicks into place. ❷ Slide the frame part into the main section of the appliance until it clicks into place. • The handle can be removed from the appliance: Use a ballpoint pen to press into the holes on both sides of the bottom of the handle, then pull the handle out of the main appliance section. ❸ Place a cleaning pad on the floor with the Velour side facing up. • Lightly press the appliance down onto the cleaning pad. • Never use the appliance without first attaching a cleaning pad. • Be sure that the appliance is not plugged into the electrical socket and not in action whilst removing the pad. • Wait until the pad cools down before removing. • Remove the pad from the frame carefully pulling the pad away with hands.

FILLING THE WATER TANK

Note: Fill the water tank with clean tap water or distilled water (suggested in case of hard tap water). • Ensure that the power cord is disconnected from the electrical supply. ❹ Remove the tank cap by turning anti-clockwise. ❺ Fill the tank with water until a yellow tag appears in the tank opening. ❻ Insert the yellow tag appears in the tank is full. **Warning!** Tank capacity is 0.25 litres. • Do not fill the tank above the maximum capacity. ❼ Fit the filler cap by turning it firmly clockwise. • Ensure the filler cap is firmly secured. ⚠ **Warning:** Never use without a sufficient amount of water as this can damage the product!

OPERATION

❽ Insert one side of the plug into the dedicated socket on the back side of the Tank Housing, and the other side of the plug into the electricity socket. • The LED on the water tank will light up red (solid red light). • PRESS THE YELLOW START BUTTON PLACED ON THE BACK SIDE OF THE APPLIANCE. • Keep the product in an upright / standing position in order to allow the water to heat up. • The Vileda 100°C will now start heating up the water inside the tank. ❾ The LED on the water tank will light up red, flashing with a 1 second interval, this means that the appliance is now charging. If the red LED light flashes in a very rapid interval (0.25 seconds), it means there is no water or not sufficient water in the water tank. ❿ 10 - 11 takes 90 seconds for the water inside the Tank Housing to heat up and reach the working temperature. When the LED lights up green, the appliance is ready to be used. ⓫ Before you start using the appliance, remove the cable from the electric socket and from the appliance. Place the cord in a safe and dry place. The green light will disappear from the LED. ⓬ Start using your Vileda 100°C cordless around your home. • To use your Vileda 100°C, simply squeeze the trigger placed underneath the top of the handle and the hot water will be sprayed out from the nozzle onto the upper side of the pad. • The Vileda 100°C can be used for 30 minutes without re-charging. After 30 minutes you need to restart the charging procedures from the beginning, and refill the water tank, following the instruction in the chapter "Filling the Water Tank". ⓭ ⓮ Water needs to be re-filled into the water tank if the appliance does not spray anymore or if during the heating up process, the LED above the water tank is flashing red at very rapid intervals (0.25 seconds). In this case follow the instructions in the chapter "Filling the Water Tank". • Vileda 100°C removes 99.9% of E.Coli Bacteria etc. as tested in an external lab. • The appliance and pad takes bacteria away from the floor. • The microfibre pad should then be washed at 60 degrees with a heavy duty laundry powder.

ENVIRONMENTAL AND PRODUCT RECYCLING

• The Vileda 100°C fulfils the EU directive 2002/96/CE, covering electrical and electronic appliances and the management of its disposal. • The packaging material is entirely recyclable, and marked with the recycling symbol. Follow local regulations for scrapping. Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of the reach of children, as they are potentially dangerous. • When the product has reached the end of its life please do not dispose of it with general household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. • ♲ This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

TROUBLESHOOTING

Product does not spray:	Product does not heat up:
• Make sure enough water is inside and by again • If it still does not work remove nozzle and descale it • If it still does not work descale appliance - see descale instructions	• Ensure power cord is connected • Ensure product stands upright • Ensure enough water is in the tank • Press yellow start button

MAINTENANCE AND CARE

Descaling the Appliance
• Use a commercially available descaling product like Citric Acid and follow the instruction of the manufacturer to prepare around 250 ml of descaling solution. • Disconnect the appliance from the mains plug. • Disconnect the appliance from the main plug. • Empty the product of remaining water. • Pour in the descaling solution and squeeze the trigger a couple of times to clean the nozzle. • Allow it to react for 8 hours. • Squeeze the trigger a couple of times again before emptying the descaling solution after 8 hours. • Fill in fresh or distilled water (in areas with hard or very hard water).
Washing the Cleaning Pad
• Dirty pads can be machine washed at 60°C. • Do not use fabric softener as this can affect the performance of the pads. • Recommended to wash with "heavy duty detergent". • Material: 81% Polyester, 9% Other.

VILEDA PRODUCT GUARANTEE

A. SCOPE
1. By this Guarantee, Vileda guarantees the product to be free from defects in materials and workmanship at the date of original purchase for a period of two years from that date. The Vileda company that provides and will honour this Guarantee is designated in this Guarantee or accompanying leaflets or can be found on our website www.vileda.com. 2. If within the guarantee period the product is determined to be defective (at the date of original purchase) due to improper materials or workmanship, Vileda or an authorized service network member in the Guarantee Area will, without charge for labour or parts, repair or (at Vileda's discretion) replace the product or its defective parts subject to the terms and limitations below. Vileda may replace defective products or parts with new or refurbished products or parts. All products and parts replaced become the property of Vileda. 3. This guarantee does not cover: a) periodic maintenance and repair or parts replacement due to normal wear and tear, b) consumables (components that are expected to wear and be replaced during the lifetime of a product such as pads), c) damage or defects caused by use, operation or treatment of the product inconsistent with normal personal or domestic use. d) damage or changes to the product as a result of: I. misuse, including: - treatment resulting in physical, cosmetic or surface damage or changes to the product; - failure to install or use the product for its normal purpose or in accordance with Vileda instructions on installation or use; - failure to maintain the product in accordance with Vileda instructions on proper maintenance; - installation or use of the product in a manner inconsistent with the technical or safety laws or standards in the country where it is installed or used; II. use of the product with accessories, peripheral equipment and other products of a type, condition and standard other than prescribed by Vileda; III. repair or attempted repair by persons who are not Vileda or authorized service network members; IV. Accidents, fire, liquids, chemicals, other substances, flooding, vibrations, excessive heat, improper ventilation, power surges, excess or incorrect supply or input voltage, radiation, electrostatic discharges including lightning, other external forces and impacts.

fitness for a particular purpose, or otherwise. 2. Vileda does not take responsibility for secondary or indirect damages caused by the incorrect use of the product. Save as set out elsewhere in this clause the responsibility of Vileda will not exceed the purchase price of the product. If you have any doubts referring to the correct use of the product or referring to the guarantee, call Vileda Customer Service. 3. Nothing in this guarantee is intended to restrict Vileda's liability for death, personal injury or damage to private property caused by the goods proving defective while in the consumer's use as a result of Vileda's negligence.

D. YOUR LEGAL RIGHTS RESERVED
As a consumer, you have legal rights in relation to goods that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens Advice Bureau or Trading Standards Office. Nothing in this guarantee will affect these rights.

E. YOUR GUARANTOR
The guarantee for this product is provided and will be honoured by Freudenberg Household Products, Vileda House, 2 Chichester Street, Rochdale, Lancashire, OL16 2AX. www.vileda.com Tel: 0845 7697356.

I

Grazie per aver acquistato Vileda 100°C Hot Spray!

Questo manuale è una guida indispensabile ai fini di un utilizzo corretto e in sicurezza di Vileda 100°C. Pertanto dovete leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di usare il prodotto per la prima volta, perché contiene informazioni necessarie affinché il prodotto possa essere usato nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale per tutto il periodo di vita utile e fino alla eliminazione del prodotto stesso e/o delle sue parti. Conservare questo manuale per ogni eventuale futura. Il manuale è anche disponibile sul sito: www.vileda.it.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un utilizzo domestico.
Per ulteriore assistenza o consulenza tecnica contattare il Servizio Consumatori Vileda: Numero Verde 800-074-500.

SIMBOLI CONTENUTI NELLE ISTRUZIONI DI UTILIZZO

⚠ Pericolo - Pericolo immediato che può essere fonte di lesioni gravi o anche fatali.
⚠ Attenzione - Possibile situazione pericolosa che può portare a lesioni gravi o anche fatali.
⚠ Attenzione - Possibile situazione pericolosa che potrebbe portare a lievi danni alle persone o danni alla proprietà/beni.

SIMBOLI SULLA MACCHINA

⚠ Attenzione: pericolo di scottature.

⚠ AVVERTENZE GENERALI

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Conservare il manuale di istruzioni ed avvertenze per ogni evenienza futura.
IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI PUO' ESSERE FONTE DI PERICOLI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA IN QUANTO PUO' CAUSARE PERICOLO DI INCENDIO, SHOCK ELETTRICO E INFORTUNI GRAVI.

⚠ AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

• Non immergere mai il prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido, soprattutto quando la spina è collegata alla presa di corrente. • Non dirigere il getto di acqua calda verso persone, animali, apparecchi elettrici o prese elettriche. Il liquido o vapore non devono essere diretti verso gli impianti o apparecchi contenenti componenti elettrici, come l'interno dei forni. • Non conservare all'aperto, fuori casa come ad esempio sui balconi e non esporlo al sole o alla pioggia. • L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente. • Non tirare il cavo per scollegare l'apparecchio dalla presa. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, combustibili e angoli taglienti. • Non utilizzare l'apparecchio in uno spazio chiuso pieno di vapori derivanti da diluenti per vernici derivati del petrolio, da sostanze anti-tarme, da polveri infiammabili, o altri vapori tossici o esplosivi.
⚠ Attenzione! Non usare su legno non sigillato o su pavimenti in laminato non sigillati. Non usare neanche su superfici che sono state trattate con cera o anche su alcuni pavimenti non cerati la cui lucidatura potrebbe essere rimossa dal calore. Si raccomanda di testare sempre una zona isolata della superficie da pulire, prima di procedere sull'intera area. Si raccomanda inoltre di consultare prima le istruzioni per l'uso e la manutenzione del fornitore del pavimento. • Non inserire mai sostanze aromatiche, alcoliche o detergenti nel contenitore dell'acqua, perché potrebbero danneggiare l'apparecchio o renderlo non sicuro all'uso. ⚠ L'apparecchio emette acqua molto calda. Questo significa che l'area intorno all'erogatore ed al panno diventa molto calda durante l'uso. • Attenzione! Indossare sempre scarpe adatte quando si utilizza l'apparecchio e quando si cambiano gli accessori di Vileda 100°C. Non indossare ciabatte o scarpe aperte. ⚠ Non aprire il tappo del serbatoio dell'acqua quando l'apparecchio è collegato alla presa elettrica e fino a quando non si è raffreddato. Aprire il serbatoio solo quando il prodotto è in posizione verticale e stabile. ⚠ Chiudere attentamente il tappo del serbatoio dell'acqua dopo averlo riempito o rabboccato con acqua, girando il tappo di 90° in senso orario fino alla posizione di chiusura. • Usare solo per la pulizia dei pavimenti; non usare il prodotto capovolto. Questo prodotto è destinato esclusivamente ad un utilizzo domestico. • Non utilizzare in piscine contenenti acqua. • Quando non viene utilizzato, il prodotto dovrebbe essere conservato in un luogo asciutto, in posizione verticale. • Tenere lontano dalla portata dei bambini. • L'apparecchio deve essere scollegato dopo l'uso e prima di eseguire qualsiasi manutenzione sull'apparecchio. • Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente ed attendere che si raffreddi prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione. • Non usare sui tappeti.

⚠ AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE, DEI BENI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI

• La destinazione d'uso è descritta in questo manuale. L'uso di qualsiasi ricambio o accessorio o lo svolgimento di qualsiasi operazione con questo apparecchio diversi da quelli raccomandati in questo manuale di istruzioni può presentare un rischio di infortuni. • Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 14 anni né dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano controllati e istruiti all'uso del prodotto in sicurezza e comprendano i rischi correlati al suo utilizzo. I bambini devono essere sorvegliati, per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere eseguita dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. • E' vietato qualsiasi utilizzo del prodotto che non sia espressamente indicato nel presente manuale. L'uso improprio del prodotto potrebbe infatti essere fonte di rischi anche gravi per la la sicurezza di persone, animali o beni.
Usare solo con gli accessori indicati dal produttore.

⚠ AVVERTENZE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DELLA PARTE ELETTRICA

• L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente ad impianti di fornitura dell'energia elettrica conformi alla legislazione vigente ed installati in conformità alla normativa tecnica vigente (IEC 60364). L'apparecchio deve essere collegato solo alla corrente alternata . Il voltaggio deve corrispondere con quanto indicato sulla targhetta posta sull''apparecchio. • L'apparecchio deve essere utilizzato solo con il cavo di alimentazione dato in dotazione con l'apparecchio. • Prima dell'uso, controllare che l'apparecchio non abbia danni o parti difettose. • Prima dell'uso controllare regolarmente che il cavo di alimentazione dell'apparecchio non abbia segni di danni o deterioramento. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona adeguatamente qualificata conformemente alle vigenti norme di sicurezza al fine di evitare un pericolo. • L'apparecchio non deve essere utilizzato se è caduto, se ci sono segni visibili di danni o se perde acqua. • Non maltrattare il cavo di alimentazione. Non trascinare l'apparecchio per il cavo. • Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e bordi taglienti. • Staccare il cavo di alimentazione prima di riempire il serbatoio con acqua e di iniziare ad usare il prodotto. • Non ricaricare il prodotto vicino a vasche da bagno, docce, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo. • Non usare il prodotto quando quando la spina è inserita nella presa elettrica. • Staccare il cavo di alimentazione dalla corrente prima di riporre il prodotto o quando il prodotto è pronto all'uso. • Non cercare di rimuovere o sostituire nessuna parte dell'apparecchio tranne che nei casi specificati in questo manuale. • In una situazione di emergenza contattare immediatamente un professionista! • Non lasciare l'apparecchio collegato alla presa di corrente quando non è in uso. • Non maneggiare l'apparecchio con le mani bagnate o umide, specialmente quando è collegato alla presa elettrica. • Non tirare il cavo e non trasportare o trascinare l'apparecchio tenendolo per il cavo; fare attenzione a non incastrare il cavo sotto le porte; non tirare il cavo intorno ad angoli taglienti e tenerlo lontano da superfici calde. ⚠ Se il salvavita si attiva mentre si sta utilizzando il prodotto, scollegarlo immediatamente e contattare il centro assistenza clienti (Fare attenzione al rischio di scossa elettrica).

RIPARAZIONI

• Non utilizzare l'apparecchio se una qualsiasi parte del cavo di alimentazione o della presa è danneggiata o difettosa. • Le riparazioni possono essere effettuate solo da un tecnico o da una persona adeguatamente qualificata conformemente alle vigenti norme di sicurezza. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato potrebbero essere pericolose. • Non modificare né aprire mai in alcun modo l'apparecchio. Qualsiasi modifica potrebbe aumentare il rischio di danni e infortuni.

ASSEMBLAGGIO E RIMOZIONE DEL PANNO

• Prima di effettuare le seguenti operazioni, verificate che l'apparecchio sia scollegato dalla corrente e freddo. ❶ Inserire il manico nel corpo principale dell'apparecchio fino a quando non sentirà un "click". ❷ Agganciare la piastra per il telaio fino a quando non sentirà un "click". • Per poter rimuovere facilmente l'apparecchio, il manico può essere sganciato dal corpo principale. Utilizzare una penna a sfera per premere nei due fori posti sulla base del manico ed estrarre il manico dal corpo principale. ❸ Posizionare il panno di pulizia sul pavimento con il lato con il velcro rivolto verso l'alto. • Premere leggermente la piastra sul panno. • Non usare mai l'apparecchio senza prima aver attaccato il panno per la pulizia. • Accertarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa elettrica e non sia acceso quando dovete rimuovere il panno. • Aspettare che il panno sia freddo prima di rimuoverlo. • Rimuovere il panno dalla piastra, tirandolo delicatamente con le mani.

RIEMPIRE IL SERBATOIO DELL' ACQUA

Nota: Riempire il serbatoio con acqua del rubinetto pulita o acqua distillata (suggerita in caso di acqua particolarmente dura). • Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia staccato dalla corrente. ❹ Svitare il tappo del serbatoio girandolo in senso antiorario. ❺ Riempire il serbatoio dell'acqua fino a quando non appare un galleggiante giallo in prossimità dell'apertura del serbatoio. ❻ Quando appare il galleggiante giallo il serbatoio è pieno. **Attenzione!** La capacità del serbatoio è di 0,25 litri. • Non riempire il serbatoio oltre la capacità massima. ❼ Chiudere saldamente il tappo girando in senso orario. • Assicurarsi che il tappo sia chiuso saldamente. ⚠ **Attenzione:** non usare mai l'apparecchio senza una sufficiente quantità di acqua perché potrebbe danneggiarlo!

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO

❽ Collegare il cavo di alimentazione al lato posteriore dell'apparecchio e inserire la spina nella presa di corrente. • L'indicatore luminoso posto sopra il serbatoio dell'acqua diventerà rosso (spia rossa fissa) • Premere il pulsante giallo di accensione posto sul retro dell'apparecchio. • Mantenere il prodotto in posizione verticale quando è attaccato alla presa di corrente, affinché possa entrare in funzione correttamente. • Vileda 100°C inizierà ora a riscaldare l'acqua all'interno del serbatoio. ❾ L'indicatore luminoso posto sopra il serbatoio dell'acqua diventerà rosso, lampeggiando lentamente ad intervalli di 1 secondo, questo significa che l'apparecchio si sta scaldando. Se l'indicatore luminoso inizia invece a lampeggiare molto velocemente significa che non c'è sufficiente acqua nel serbatoio. ❿ Occorrono circa 90 secondi perché l'acqua contenuta all'interno del serbatoio si riscaldi e raggiunga la temperatura di funzionamento. Quando appare la luce verde l'apparecchio è pronto all'uso. ⓫ Prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio, rimuovere il cavo dalla presa elettrica e dall'apparecchio. Riporre il cavo di alimentazione in un luogo asciutto e sicuro. La luce verde dell'indicatore luminoso si spegnerà. ⓬ Ora potete iniziare ad usare il vostro Vileda 100°C senza fili in tutta la casa! • Per utilizzare il vostro Vileda 100°C, è sufficiente premere il grilletto posto sotto la parte superiore del manico, l'erogatore spruzzerà l'acqua calda verso la parte superiore del panno. • Vileda 100°C Hot Spray può essere utilizzato per circa 20-30 minuti trascorsi i quali è necessario ricominciare la procedura di ricaricamento dell'intero apparecchio e riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo "Riempire il serbatoio dell'acqua". ⓭ ⓮ È necessario riempire il serbatoio dell'acqua se l'apparecchio smette di spruzzare l'acqua o se durante la fase di riscaldamento dell'acqua l'indicatore luminoso posto sopra il serbatoio lampeggia di rosso molto velocemente. In questo caso seguire le istruzioni riportate nel paragrafo "Riempire il serbatoio dell'acqua". • Vileda 100°C permette di rimuovere il 99,9% di E. coli Batterium, come risulta dai test effettuati presso un laboratorio terzo ed indipendente.

RICICLAGGIO DELL'IMBALLAGGIO

riciclaggio e recupero per le apparecchiature elettroniche.
Il materiale utilizzato per l'imballaggio del prodotto è interamente riciclabile come evidenziato dal simbolo apposto sullo stesso. Attenersi alla norme legislative e regolamentari locali vigenti in materia di smaltimento. Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, etc..) lontano dalla portata dei bambini perché potenzialmente pericolosi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'apparecchio non spruzza:	L'apparecchio non scalda:
• Assicurarsi che nel serbatoio ci sia una quantità sufficiente di acqua; • Se ancora non spruzza rimuovere l'erogatore e pulirlo dal calcare; • Se ancora non spruzza rimuovere il calcare dell'apparecchio - seguire le apposite istruzioni	• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa; • Assicurarsi che il prodotto sia in posizione verticale • Assicurarsi che ci sia una quantità sufficiente di acqua nel serbatoio • Premere il bottone giallo di accensione

Servizio consumatori Vileda: Numero verde 800-074-500

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Rimuovere il calcare dall'apparecchio
• Utilizzare un prodotto decalcificante specifico disponibile in commercio come l'acido citrico e seguire le istruzioni del produttore per preparare circa 250 ml di soluzione decalcificante. • Si consiglia di utilizzare acqua distillata in aree dove la durezza dell'acqua è più elevata. In questo caso non è necessaria la procedura di pulizia. • Scollegare l'apparecchio dalla presa. • Scollegare l'apparecchio da eventuale alimentazione esterna. • Versare la soluzione disincrostante e premere il grilletto un paio di volte per pulire l'erogatore. • Lasciare agire per 8 ore. • Trascorse le 8 ore, premere il grilletto ancora un paio di volte prima di svuotare la soluzione. • Riempire il serbatoio con acqua nuova e rimuovere il calcare dell'apparecchio (nelle zone dove l'acqua è particolarmente dura).
Istruzioni per il lavaggio del panno
• I panni possono essere lavati in lavatrice a 60°. • Non usare ammorbidente poiché può influire sulle prestazioni del panno. • Si raccomanda di lavare con detergenti ad elevata efficacia. • Composizione del panno: 91% poliestere, 9% altro.

GARANZIA CONVENZIONALE DEI PRODOTTI VILEDA

A. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Con la presente garanzia, Vileda garantisce per un periodo di due anni decorrenti dalla data originaria di acquisto del prodotto che il prodotto medesimo è esente da difetti dovuti ai materiali utilizzati o da difetti originari del processo di fabbricazione. Le condizioni di garanzia offerte da Vileda qui di seguito riportate sono disponibili anche sul sito www.vileda.it. 2. Se nel corso del periodo di garanzia risulterà che il prodotto presenta un difetto nei materiali oppure di difetti originari del processo di fabbricazione, Vileda o un membro della rete di assistenza da essa autorizzato, senza alcun costo supplementare, effettuerà, a propria discrezione, la riparazione o la sostituzione del prodotto, oppure la riparazione o la sostituzione delle componenti difettosi alle condizioni qui di seguito riportate. Vileda potrà sostituire i prodotti difettosi o i componenti difettosi con prodotti o parti nuove o ricondizionate. Tutti i prodotti e le parti sostituite diventeranno di proprietà di Vileda. 3. Sono escluse dalla presente garanzia: a) la manutenzione periodica, la riparazione o la sostituzione di parti danneggiate per cause riconducibili alla normale usura; b) materiali soggetti a usura (componenti per i quali è prevista la sostituzione periodica durante il ciclo di vita di un prodotto come i panni per la pulizia); c) danni o difetti causati da uso, attività o trattamenti del prodotto eccedenti l'uso personale e domestico del prodotto medesimo; d) la riparazione di danni o mutamenti del prodotto derivanti da: I. uso improprio, come: - trattamenti e utilizzi che siano tali da comportare mutamenti tecnici o estetici al prodotto, oppure danneggiamenti o modifiche anche delle superfici del prodotto medesimo, - installazione o utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli previsti ed indicati nel manuale di istruzioni, oppure installazione o utilizzo in difformità rispetto a quanto previsto dalle istruzioni di installazione o di utilizzo fornite da Vileda; - mancata manutenzione del prodotto oppure manutenzione eseguita in difformità rispetto a quanto stabilito nelle istruzioni fornite da Vileda in merito alla corretta manutenzione; - installazione e/o utilizzo del prodotto in violazione delle leggi e/o delle regole tecniche e/o degli standard di sicurezza vigenti nel paese in cui il prodotto viene installato o utilizzato; II. utilizzo del prodotto con accessori, periferiche e altri prodotti diversi da quelli prescritti da Vileda; III. utilizzo del prodotto in condizioni diverse da quelle prescritte da Vileda medesima; III. riparazioni o tentativi di riparazione effettuati da persone non appartenente all'organizzazione di Vileda o non facente parte della Rete di servizio autorizzata da Vileda; IV. incidenti, incendi, liquidi, sostanze chimiche, altre sostanze, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, ventilazioni inadeguata, sbalzi di tensione, alimentazione o tensione in ingresso non corretta o in eccesso, radiazioni, scariche elettrostatiche compresa l'illuminazione, altre forze esterne ed urti.

B. CONDIZIONI
1. Gli interventi in garanzia verranno forniti solo se una prova d'acquisto - indicante la data di acquisto, il nome del prodotto ed il nome del rivenditore - sarà presentata a Vileda unitamente al prodotto difettoso, entro il periodo di garanzia. Vileda si riserva il diritto di rifiutare la fornitura del servizio in garanzia se la documentazione sopra indicata non sarà presentata o se sarà presentata in forma incompleta o illeggibile. La presente garanzia non si applica se il nome del modello o il numero di serie indicati sul prodotto siano stati alterati, cancellati, rimossi o resi illeggibili. 2. Vi informiamo che ai sensi della vigente normativa, la garanzia non copre i casi di difetti del prodotto verso e da Vileda saranno a voi addebitati qualora, in seguito a tale verifica, si riscontri che per qualsiasi motivo il prodotto in questione non rientra tra i casi che danno diritto alla riparazione ai sensi della presente garanzia.

C. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
1. Salvo quanto sopra indicato, Vileda non fornisce alcuna garanzia (espressa, implicita, legale o altro) per quanto riguarda la qualità, le prestazioni

personne qualifiée afin d'éviter tout danger. • L'appareil ne devrait pas être utilisé s'il est tombé, s'il est visiblement endommagé ou s'il fuit. • Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais porter l'appareil par le cordon. • Maintenir le cordon éloigné des surfaces chaudes et des angles aiguisés. • Débrancher le cordon avant de remplir le réservoir avec de l'eau et d'utiliser l'appareil. • Ne pas charger l'appareil près des baignoires, douches, bassines ou autres récipients présentant un danger. • Ne jamais utiliser l'appareil si la prise est branchée. • Débrancher le cordon de la prise avant de ranger l'appareil ou lorsque l'appareil est prêt à être utilisé. • Ne jamais essayer d'enlever ou de remplacer n'importe quelle pièce autre que celles mentionnées dans ce manuel. • En cas d'urgence contacter un professionnel des secours immédiatement. • Ne pas laisser l'appareil branché sur une prise électrique lorsqu'il n'est pas en utilisation • Ne manipuler pas l'appareil avec les mains mouillées lorsqu'il est branché dans une prise électrique. • Ne pas tirer ou transporter l'appareil par le cordon, utiliser le cordon comme poignée, fermer une porte sur le cordon, l'approcher d'angles aiguisés et de surfaces chaudes. ⚠ Si votre disjoncteur se met en route lors de l'utilisation de l'appareil, arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service consommateur (attention au risque de choc électrique).

ENTRETIEN

• Ne pas utiliser l'appareil si une partie du cordon ou de la prise est endommagée ou défectueuse. • Les réparations ne doivent être effectuées que par un agent de service ou une personne convenablement qualifiée conformément aux mesures de sécurité appropriées. Les réparations par une personne non qualifiée peuvent être dangereuses. • Ne jamais modifier ou ouvrir l'appareil de quelconque façon que ce soit, cela peut augmenter le risque de blessures.

ASSEMBLAGE ET CHANGEMENT DE LA RECHARGE

• Avant de procéder à n'importe laquelle des opérations suivantes, assurez-vous que l'appareil est débranché et froid. ❶ Faire glisser le manche dans la partie principale de l'appareil jusqu'à ce qu'il y ait un clic. ❷ Glisser la tête de l'appareil dans la partie centrale jusqu'à l'enclenchement. Le manche peut être retiré de l'appareil pour faciliter le rangement. Pour cela appuyer avec un stylo bille sur les trous placé de chaque côté en bas du manche et en retirant le manche de la partie centrale. ❸ Placer une housse sur le sol avec la partie «velcro» vers le haut. • Appuyer légèrement sur la housse. • Ne jamais utiliser l'appareil avant d'avoir fixé la housse. • Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché à la prise électrique et qu'il n'est pas en action avant d'enlever la housse. • Attendez que la housse soit froide avant de la retirer.
• Retirer la housse du support délicatement en tirant dessus avec les mains.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU

A noter: remplissez le réservoir avec de l'eau propre du robinet ou de l'eau déminéralisée. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de l'électricité. ❹ Retirez le capuchon du réservoir en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. ❺ Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à ce qu'une tige de plastique jaune apparaisse dans l'ouverture du réservoir. ❻ Le réservoir est rempli quand l'étiquette jaune apparait. • **Attention !** La capacité du réservoir est de 0,25 litres. Ne pas remplir le réservoir au dessus de sa capacité maximale. ❼ Fermez le capuchon du réservoir en le tournant fermement dans les aiguilles d'une montre. • Assurez-vous que le capuchon est correctement fermé. ⚠ **Attention :** Ne jamais utiliser sans le niveau d'eau suffisant, sous peine d'abîmer l'appareil.

FONCTIONNEMENT

❽ Insérez la prise électrique dans la prise murale et l'autre côté dans l'appareil. • Le voyant sur le réservoir s'allume en rouge (voyant rouge allumé). • Appuyez sur le bouton de démarrage jusqu'une situé sur l'arrière de l'appareil pour faire chauffer l'eau du réservoir. • Maintenir l'appareil en position verticale pour le charger correctement. ❾ Lorsque la lumière située au dessus du réservoir d'eau devient rouge et clignote, cela signifie que l'appareil est en train de charger. Si la lumière clignote de façon très rapide (0,25 secondes), cela signifie qu'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir. ❿ Il faut 90 secondes pour que l'eau à l'intérieur du réservoir chauffe et atteigne la température de fonctionnement. Quand la lumière devient verte, cela signifie que l'appareil est prêt à être utilisé. ⓫ Pour éteindre l'appareil, retirez le câble de la prise électrique. Rangez le cordon dans un endroit sec et sécurisé. La lumière verte disparaîtra. ⓬ Commencez à utiliser votre Vileda 100°C sans cordon chez vous. • Pour utiliser votre 100°C de vileda, appuyez à plusieurs reprises sur la gâchette située sur le haut du manche et l'eau chaude sera pulvérisée sur le haut de la housse. • Le 100°C de Vileda a une autonomie de 30 minutes. • Après 30 minutes vous devez relancer la procédure de chargement depuis le début et remplir le réservoir d'eau pour un autre cycle de 30 minutes. ⓭ Le réservoir doit être rempli à nouveau, en suivant les instructions, si aucune eau n'est pulvérisée en appuyant sur la poignée ou si pendant la période de chauffage, la lumière clignote de façon très rapide (0,25 secondes). • Le 100°C de Vileda retire 99.9% des bactéries E coli, performance testée par un laboratoire externe.

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE DU PRODUIT

• Le 100°C de Vileda rempli la directive 2012/19/EU. couvrant les appareils électriques et électroniques et la gestion de leur collecte. • Le matériau d'emballage est entièrement recyclable, et marqué du symbole de recyclage. Suivez les consignes locales de tri. Tenez les matériaux de l'emballage (sacs plastiques, partie en polystyrène, etc) hors de portée des enfants car ils sont potentiellement dangereux. • Lorsque le produit arrive en fin de vie, s'il vous plaît ne le jetez pas dans la poubelle classique de votre maison. Pour éviter que des déchets non contrôlés viennent nuire à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez votre appareil. - ♲ Ce symbole indique que ce produit ne devrait pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'Union Européenne. Pour prévenir toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine lié à la décharge irrespectueuse de ce produit, recyclez-le correctement pour promouvoir le recyclage des matériaux. Pour recycler votre produit usagé, utilisez le système de collecte de votre ville ou contactez le magasin où vous avez effectué votre achat. Ils peuvent recycler correctement ce produit.

DEPANNAGE

Le vaporisateur ne fonctionne pas:	L'appareil ne chauffe pas:
• Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir et essayez à nouveau. • S'il ne fonctionne toujours pas, enlevez le bout du vaporisateur et débartrez-le. • S'il ne fonctionne toujours pas, débartrez l'ensemble de l'appareil en suivant les instructions de détartrage.	• Assurez-vous que l'appareil est bien branché. • Assurez-vous que l'appareil est bien droit. • Assurez-vous qu'il y ait assez d'eau dans le réservoir. • Appuyez sur le bouton jaune de mise en route.

ENTRETIEN

Détartrage
• Utilisez un détartrant vendu dans le commerce, par exemple de l'acide citrique en suivant les instructions du fabricant pour préparer environ 250 ml de solution détartrante. • Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau déminéralisée dans les zones géographiques où la dureté de l'eau est la plus forte. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de détartrer l'appareil. • Débranchez l'appareil de la prise électrique. • Videz l'eau présente dans le réservoir et pressez la poignée plusieurs fois pour nettoyer l'embout. • Laissez agir la solution détartrante pendant 8 heures. • Après les 8 heures, pressez à nouveau plusieurs fois la poignée avant de vider le réservoir de la solution détartrante. • Remplissez le réservoir d'eau courante ou déminéralisée (en fonction de la dureté de l'eau de votre région)
Instructions pour laver la housse
• Les housses sales sont lavables en machine jusqu'à 60° C. • Ne pas utiliser d'adoucissant car cela peut affecter la performance des housses. • Nous vous recommandons de laver la housse avec du «détergent lourd». • Composition de la house : 91% polyester, 9% autres.

GARANTIE VILEDA

A. PERIMETRE
1.Par cette garantie, Vileda garantit que le produit est exempt de défauts matériels et de fabrication à la date d'achat d'origine pour une période de deux ans à compter de cette date. La société Vileda qui fournit et honorera cette garantie est désignée dans la présente garantie ou les brochures d'accompagnement ou peut être trouvée sur notre site www.vileda.com. Si dans la période de garantie le produit est jugé défectueux (à la date de l'achat initial) en raison de défauts de matériaux ou de fabrication, Vileda ou un membre de son réseau de service autorisé dans la zone de garantie, remplacera sans frais pour le travail ou les pièces, la réparation ou (à la discrétion de Vileda) le produit ou les pièces défectueuses, sous réserve des limitations des termes ci-dessous. Vileda peut remplacer les produits ou pièces défectueuses par des produits ou des pièces neuves ou remises à neuf. Tous les produits et pièces remplacés deviennent la propriété de Vileda. 3. Cette garantie ne couvre pas a) l'entretien régulier et réparation ou remplacement des pièces liées à l'usure b) les consommables (composants qui nécessitent un remplacement régulier pendant la durée de vie d'un produit, tel que les housses), c) les dommages ou défauts causés par l'utilisation, ou le traitement du produit incompatible avec un usage personnel ou domestique normal d) les dommages ou modifications du produit à la suite de: 1. mauvaise utilisation, notamment : l'inaltération résultant d'un changement physique, esthétique ou de surface du produit; installation ou utilisation non prévue ou non en ligne avec les instructions d'installation ou d'utilisation de Vileda; le manque de maintien du produit en ligne avec les instructions de Vileda ou un mauvais entretien; installation ou utilisation du produit en contradiction avec les standards ou règles de sécurité et techniques dans le pays où il est utilisé ou avec les standards ou règles de sécurité et techniques dans le pays où il est utilisé; II. L'utilisation ou le produit avec des accessoires, équipements périphériques ou autres produits d'un type, état et norme autres que ceux recommandés par Vileda; III Les réparations ou tentatives de réparations par une personne non autorisée par Vileda ou un membre de son réseau de service autorisé; IV. Les accidents, incendies, liquides, produits chimiques ou autres substances, inondations, vibrations, températures excessives, mauvaise ventilation, surtension, sur-alimentation ou mauvaise alimentation, rayonnement, décharges électrostatiques y compris l'éclairage, autres forces et impacts externes.

B TERMES
1. Le service de garantie ne sera fourni que si la facture originale ou ticket de caisse (indiquant la date d'achat, le nom du modèle et le nom du revendeur) ainsi que le produit défectueux sont présentés pendant la période de garantie. Vileda peut refuser la prise en charge garantie de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles. Cette garantie ne s'applique pas si le nom du modèle ou numéro de série sur le produit a été modifié, supprimé, enlevé ou rendu illisible. 2. Cette garantie ne couvre pas les coûts et les risques liés au transport de votre produit à destination et à partir de chez Vileda. 3. Nous tenons à vous informer que si le frais de diagnostic de votre produit s'avère que votre produit ne présente aucun défaut ou que vous n'avez pas droit à une réparation en vertu de cette garantie (pour une raison quelconque) pour corriger le défaut ou votre appareil fonctionne correctement et sans faute de matériel

C. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
1. Sauf indication contraire dans cette garantie ci-dessus, Vileda ne donne aucune garantie (expresse, tacite, statutaire ou autre) concernant la qualité des produits, la performance, la précision, la fiabilité, d'adéquation à un usage particulier, ou autrement. 2. Vileda n'est pas responsable de toute perte ou dommage concernant les produits, cette garantie, y compris la perte de bénéfices, de revenus, indirects, accessoires ou consécutifs. 3. Lorsque la législation en vigueur interdit ou limite ces exclusions de responsabilité, Vileda exclut ou limite sa responsabilité uniquement à la mesure maximale permise par la loi applicable. Par exemple, certains pays interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages résultant de la négligence, de faute lourde, de faute intentionnelle, de la tromperie et actes similaires. La responsabilité de Vileda au titre de cette garantie ne pourra en aucun cas excéder le prix payé pour le produit, mais si la loi applicable permet des limitations de responsabilité plus élevées, les limites supérieures s'appliquent.

D. VOS DROITS RÉSERVÉS
Les consommateurs ont des droits légaux (statutaires) en vertu des lois nationales applicables relatives à la vente de produits de consommation. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux que vous pourriez avoir, ni les droits qui ne peuvent pas être exclus ou limités, ni les droits contre la personne à laquelle vous avez acheté le produit. Vous pourriez faire valoir les droits que vous avez à votre entière discrétion.

E. VOTRE GARANT
La garantie de ce produit est fournie et honorée par FHP Vileda SA, 4 avenue Laurent Cely, Tour d'Asnières, Hall 4, 4ème étage, 92600 Asnières Sur Seine, www.vileda.fr, Tel : 00331 41 32 22 32, FHP Vileda S.C.S., Avenue André Ernst 14, B- 4800 Verviers, Belgie, www.vileda.be, Tel : 0032/87 39 34 61.

Bedankt voor uw aankoop van onze nieuwe Vileda 100°C !

Deze handleiding is een onmisbare gids voor een correct en veilig gebruik van de Vileda 100°C. Het is aanbevolen alle instructies door te lezen voordat u het toestel in gebruikt neemt, omdat het belangrijke informatie bevat zodat het product kan worden gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsnormen en milieubeschermingtijdens de volledige gebruiksperiode. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. Instructies ook verkrijgbaar op: www.vileda.com.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik binnenshuis.

SYMBOLEN IN DE GEBRUIKSAANWIJZING

⚠ Gevaar -Onmiddellijk gevaar dat zware letsels of de dood kan veroorzaken.
⚠ Waarschuwing - Mogelijk gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot zware letsels of de dood.
⚠ Voorzichtigheid - Mogelijk gevaarlijke situatie die kunnen leiden tot licht letsels aan personen of schade aan eigendommen .

SYMBOLEN OP DE MACHINE

⚠ Waarschuwing : gevaar voor brandwonden

⚠ ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

Lees aandachtig alle instructies vóór gebruik.
Bewaar deze instructies en waarschuwingen voor latere raadpleging.
HET NEGEREN VAN VOLGENDE INSTRUCTIES KAN GEVAARLIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID, DE KAN LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN ERNSTIGE LETSELS.

⚠ GEZONDHEID EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistof, vooral wanneer deze is aangesloten op het stopcontact. • Richt warm water nooit op mensen, dieren, elektrische apparaten of stopcontacten. De vloeistof of stoom mag niet gericht worden tegen apparaten met elektrische componenten zoals de binnenkant van ovens. • Niet bewaren buiten het huis, bijvoorbeeld op een balkon en niet blootstellen aan zonlicht of regen. • Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten terwijl deze is aangesloten is op stroom. • Niet aan de kabel trekken om het apparaat uit te schakelen. • Het apparaat niet in een gesloten ruimte gebruiken waar er damp van ververdunner is, anti-motten stoffen zijn, ontvlambare stoffen of andere explosieve of giftige dampen zijn.
⚠ Let op ! Niet op niet-waterdicht hout of niet-waterdichte laminaat vloer gebruiken. Op oppervlakken die met was behandeld werden of op sommige niet wassen vloeren, kan de glans verwijderen met de warmte. Het wordt aangeraden het product van te voren op een geïsoleerd oppervlak te testen. Het wordt ook aangeraden dat u de gebruiks- en verzorgingsinstructies van de vloer fabrikant controleert. • Nooit aromatische, alcoholische producten of afwasmiddelen in het waterreservoir gieten. Dat kan het apparaat beschadigen of het onveilig voor gebruik maken. ⚠ Het apparaat verspreidt zeer warm water. Dat betekent dat het mondstuk en de reinigingspaden zeer warm worden tijdens het gebruik. Voorzichtig! Altijd geschikte schoenen dragen als u het apparaat gebruikt en als u de accessoires vervangt. Draag geen pantoffels of open schoenen. ⚠ Het waterreservoir niet openen als het apparaat aangesloten is op het stopcontact of onmiddellijk nadat het product opgewarmd is. Het waterreservoir alleen openen als het apparaat rechtop en stabiel staat. ⚠ De sluitdop van het waterreservoir voorzichtig dichtdoen nadat u het met water opgevuld heeft door het draaien van 90 graden met de klok tot de vergrendelingspositie. • Alleen voor vloeren; geen gebruik maken van het apparaat in omgekeerde positie. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. • Niet gebruiken in zwembaden met water.• Als u het apparaat niet gebruikt, berg het op in een droge plaats, rechtop. • Kinderen mogen geen toegang tot opgeslagen apparaten hebben. • Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. • Het toestel moet uitgeschakeld worden na gebruik en voor het uitvoeren van onderhoud door de gebruiker op het apparaat. • Niet gebruiken op tapijten.

⚠ VEILIGHEID VAN PERSONEN

krijgen in verband met het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het reinigen en het onderhoud van dit toestel mag niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer deze onder spanning is of tijdens afkoeling.• Extra risico's kunnen ontstaan bij het gebruik van het apparaat in situaties die niet in de veiligheidswaarschuwingen beschreven worden.
Gebruik het enkel met de aanbevolen accessoires van de fabrikant

⚠ ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een elektrisch stopcontact dat in overeenstemming met IEC 60364 wordt geïnstalleerd. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op wisselstroom. De spanning moet overeenkomen met het typeplaatje op het apparaat. • Het toestel mag enkel gebruikt worden met het snoer die met het apparaat meegegeven wordt. • Controleer voor gebruik van het apparaat dat er geen beschadigde of defecte onderdelen zijn. • Controleer voor gebruik regelmatig het snoer om te zien of dit beschadigd is. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare bekwame personen om een gevaar te voorkomen. • Het apparaat mag niet worden gebruikt als deze gevallen is, als er zichtbare schade zijn of als het lekt .• Maak geen misbruik van het snoer. Draag het apparaat nooit aan het snoer. • Hou het snoer uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe randen • Het apparaat uitschakelen voordat u water in het waterreservoir giet en het apparaat gebruikt. • Laad het toestel niet op in de buurt van een bad, een douche, of alle andere waterbronnen, aangezien die uiterst gevaarlijk kunnen zijn. • Gebruik het product nooit terwijl de lader is aangesloten. • Haal het snoer uit het stopcontact voor het opruimen van het apparaat of wanneer het systeem klaar voor gebruik is. • Probeer nooit andere onderdelen dan die, die in deze handleiding worden beschreven, te verwijderen of te vervangen. • In geval van nood, neem onmiddellijk contact op met professionele hulp! • Laat het apparaat niet aangesloten als het niet gebruikt wordt. • Neem het apparaat niet vast met natte handen, als het aangesloten is. • Draag het apparaat niet aan het snoer , gebruik het snoer niet als steel, sluit de deur niet over het snoer dicht, trek het snoer niet langs scherpe hoeken of stel het snoer niet aan het warmte bloot. ⚠ Als de stroomonderbreker zich activeert, schakel het apparaat uit en neem contact op met de klantendienst (pas op voor het risico van elektrische schokken).

DIENST

• Het apparaat niet gebruiken als een deel van het snoer of het stopcontact beschadigd of defect is. • Herstellingen dienen uitgevoerd te worden door een onderhoudstechnicus of een bevoegd, gekwalificeerd persoon en volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Herstellingen door niet-gekwalificerde personen kunnen gevaar inhouden. • Breng aan het toestel geen enkele wijziging aan of doe het niet open. Dit kan het risico op verwonding verhogen

ASSEMBLAGE EN PAD VERWIJDEREN

• Voordat u een van de volgende handelingen maakt, zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en koud is. ❶ Schuif de steel in het hoofdsectie van het toestel totdat deze vastklikt. ❷ Klik het voetstuk vast in de steel. De steel kan verwijderd worden door met een balpen in de gaten aan de zijkant te drukken. Zo kan u de steel loskoppelen om makkelijker te kunnen opbergen. • Plaats een schone, droge doek over de bodemplaat van het apparaat voordat u het gebruikt. • Het apparaat nooit gebruiken als er geen reinigingspad is. • Zorg ervoor dat het apparaat niet ingeschakeld is of in gebruik is als u de reinigingspad verwijdert. • Wacht tot dat de reinigingspad koud is voordat u deze vervangt. • De reinigingspad zorgvuldig met de handen losbreken om de pad van het voetstuk te verwijderen.

HET WATERRESERVOIR OPVULLEN

Opmerking: Vul het waterreservoir met schoon leidingwater of gedestilleerd water (voorgesteld in geval van hard leidingwater). • Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is. • Verwijder de sluitdop van het waterreservoir door deze tegen de klok in te draaien • Vul het reservoir met water totdat een geel merkteken in de opening van het reservoir verschijnt. • De geel merkteken verschijnt als het reservoir vol is. • **Waarschuwing !** De inhoud van het reservoir bedraagt 0,25 liter. Vul het reservoir niet boven de maximale capaciteit. • Plaats de sluitdop en draai stevig met de klok mee. • Zorg ervoor dat de sluitdop stevig vast is. ⚠ **Waarschuwing:** Gebruik nooit zonder voldoende water, want dit kan het product beschadigen

HANDLEIDING

❶ Plaats een kant of de stekker in de speciale aansluiting aan de achterzijde van het reservoir en de andere kant of de stekker in het stopcontact. • Het licht op het reservoir wordt rood (rood licht branden). • Druk op de knop aan de achterzijde van het apparaat. • Houd het apparaat rechtop om hem op te laden. • Het Vileda 100°C zal het water in het reservoir opwarmen. ❷ Het lampje geplaatst op het waterreservoir brandt rood, knippert met een interval van 1 seconde, betekent dit dat het toestel wordt opgeladen. Als de rode lampje knippert in zeer snelle interval (0,25 seconden), betekent dit dat er niet voldoende water in het waterreservoir is. ❸ Het duurt 90 seconden om het water in het reservoir op te warmen en de werktemperatuur wordt bereikt. ❹ Voordat u het toestel gaat gebruiken, verwijder de kabel van het stopcontact en uit het toestel. Plaats het snoer op een veilige en droge plaats. Het groene lampje zal verdwijnen. ❺ Schakel het toestel uit door opnieuw te drukken op Vileda 100°C draaibos zoeven al in het hoofd. • Om veiligheidsredenen, haal gedurende het gebruik van het toestel niet de kabel uit de stekker. •